

# ¿Cómo aplico el **Reflejante Acrílico imperlasa®** en Techos y Azoteas?



## PROCESO DE APLICACIÓN EN TECHOS Y AZOTEAS:

- La superficie deberá estar seca, libre de cáscaras de pintura anterior, polvo y grasas.

- » - **En Aplicación Directa:** Abre el envase de **Reflejante Acrílico imperlasa®**, revuelve, y si existen puntos que requieran refuerzo, tales como grietas, chaflanes, coladeras, bases de equipos y de domos, juntas entre tapetes o láminas; con unas tijeras corta el tramo de **Membrana de Refuerzo imperlasa®** que necesites y lo adhieres con el Reflejante, utilizando una brocha y cuidando que no queden bolsas de aire ni arrugas en la tela.
- Aplica el **Reflejante Acrílico imperlasa®**, con brocha o rodillo hasta cubrir la superficie a tratar y evitando los encharcamientos de material.



- » - **En Aplicación con Sellador Acrílico Concentrado imperlasa®.** Una vez preparado según estas instrucciones:

- » En Superficies Nuevas mezclar Sellador 1: Agua 3.
- » En Superficies con Acabados mezclar Sellador 1: Agua 4. Se aplicará una mano utilizando brocha o rodillo y cubriendo toda la superficie a proteger.
- El Sellador aplicado con brocha, servirá también como adherente en la colocación de la **Membrana de Refuerzo imperlasa®** de poliéster, cuando se trata de reforzar grietas y puntos críticos, tales como chaflanes, coladeras, bases de equipos y de domos, juntas entre tapetes o láminas. Cuidando que no queden bolsas de aire ni dobleces en la tela.
- Finalmente aplica sin rebajar el **Reflejante Acrílico imperlasa®** con brocha, cepillo o rodillo, cubriendo toda la superficie a tratar y evitando encharcamientos de material.

- En superficies oscuras podría requerir manos adicionales.



## GRUPO IMPERLASA.

Manuel González No. 588 A – F2. Atlampa. 06450 Cuahtémoc. México, D.F.

**Ventas: (55) 5541-8424**

[www.imperlasa-guiasdeaplicacion.com](http://www.imperlasa-guiasdeaplicacion.com)

